

# Intermec CN3




## 1. Scanner

# Configurar [Enter] Automático ao Scannear:

1. Vá em **"Start"** > **"Settings"** > **"System"** > **"Intermec Settings"**
2. Acesse: **"Data Collection"** > **"Internal Scanner"** > **"Symbology Options"** > **"Postamble"**
3. Informe o valor \r
4. Clique no ícone **"Salvar"** no canto central inferior.

## Imagens



# Configurar para ler códigos DUN-14

1. Vá em "**Start**" > "**Settings**" > "**System**" > "**Intermec Settings**"
2. Acesse: "**Data Collection**" > "**Internal Scanner**" > "**Symbologies**" > "**Interleaved 2 of 5**"
3. Habilite as opções: "**Enable I 2 of 5**" / "**Verify check digit = Modulo 10**" / "**Transmit Check Digit**"
4. Clique no ícone "**Salvar**" no canto central inferior.

## 2. WiFi

### Ativar WiFi:

1. Clique no "**ícone de conectividade**" no canto superior direito da tela e posteriormente em "**Wireless Manager**"
2. Clique em "**Enable**" e depois em "**Wireless**"

### Imagens




### Configurar WiFi:

1. Clique no "**ícone de conectividade**" no canto superior direito da tela e posteriormente em "**Wireless Manager**"
2. Clique em "**Tools**" e depois em "**Wireless Settings**"
3. Selecione "**Profile\_1**" e posteriormente em "**EditSelectedProfile**"
4. Insira um nome para seu profile de rede em "**ProfileLabel**"
5. Insira o nome da sua rede WiFi em "**SSID(Network Name)**"
6. Clique em "**Security**"

7. Selecione "**None**" em "**8021x Security**"
8. Selecione o tipo de criptografia da sua rede em "**Association**"
9. Selecione o método de criptografia de seu roteador em "**Encryption**"
10. Informe a senha da sua rede WiFi em "**Pre-Shared Key**" e posteriormente clique em "**OK**"

## Imagens



## Configurar IP:

1. Clique no "**ícone de conectividade**" no canto superior direito da tela e posteriormente em "**Wireless Manager**"
2. Clique em "**Tools**" e depois em "**Wireless IP Settings**"
3. Selecione a opção "**Use specific IP Address**" e informe suas configurações de IP, Máscara e Gateway
4. Clique na guia "**NameServers**" e informe seu endereço de DNS e posteriormente clique em "**OK**" no canto superior direito da tela.

## Imagens





## 3. VNC

[INSTALACAO E CONFIGURACAO VNC](#)

## 4. PocketPuTTY

[INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO POCKETPUTTY](#)

---

Revision #2

Created 18 June 2025 19:21:02 by Gilmar Oliveira

Updated 30 June 2025 13:31:39 by Gilmar Oliveira